Τι να ελέγξετε πριν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στο νερό

Το καλοκαίρι, η παραλία ή η πισίνα γίνονται φυσικές επεκτάσεις του σαλονιού σας. Ένα φορητό ηχείο δίπλα στο νερό ανεβάζει τη διάθεση, αλλά κρύβει κινδύνους που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Η υγρασία, η άμμος και οι πιτσιλιές μπορούν να καταστρέψουν ακόμα και ένα ακριβό μοντέλο σε λίγα λεπτά. Πριν πατήσετε το play, αξίζει να ελέγξετε μερικά βασικά σημεία.

1. Η στεγανότητα δεν είναι όλοι ίδια

Η πιστοποίηση IP (Ingress Protection) είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξετε. Ένα ηχείο με IP67 αντέχει βύθιση σε ένα μέτρο νερού για 30 λεπτά, ενώ ένα με IP54 προστατεύεται μόνο από πιτσιλιές και σκόνη. Μην υποθέτετε ότι ένα ηχείο που γράφει "waterproof" μπορεί να μείνει στο νερό για ώρες. Διαβάστε την υποδοχή: τα δύο ψηφία μετά το IP δείχνουν αντίσταση σε στερεά και υγρά. Αν το ηχείο προορίζεται για δίπλα στην πισίνα, ένα IP65 ή IP67 είναι ασφαλές. Για απλή χρήση δίπλα σε ένα ποτήρι, ίσως αρκεί ένα IP54. Μην εμπιστεύεστε λέξεις χωρίς αριθμούς.

2. Οι θύρες και τα καπάκια είναι τα αδύνατα σημεία

Ακόμα και ένα στεγανό ηχείο έχει ανοίγματα: θύρα φόρτισης USB, υποδοχή κάρτας μνήμης, κουμπιά ελέγχου. Αν αυτά δεν κλείνουν ερμητικά με λαστιχένια τάπα, το νερό θα βρει τον δρόμο του. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι το καπάκι της θύρας USB είναι καλά κουμπωμένο και δεν έχει άμμο ή βρωμιά που εμποδίζει το σφράγισμα. Μια μικρή χαλαρότητα αρκεί για να μπει υγρασία και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στη μπαταρία λιθίου. Ο κατασκευαστής δεν καλύπτει τέτοιες ζημιές.

3. Η επιφάνεια τοποθέτησης έχει σημασία

Ένα ηχείο πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι δίπλα στην πισίνα μπορεί να ανατραπεί αν το χτυπήσει κάποιος ή αν φυσάει. Αν πέσει μέσα στο νερό, ακόμα και αν είναι αδιάβροχο, το σοκ από την πτώση μπορεί να σπάσει την πλαστική θήκη ή να αποκολλήσει την τσιμούχα. Προτιμήστε σταθερές, αντιολισθητικές επιφάνειες και αποφύγετε τοποθέτηση σε άκρες. Αν το ηχείο έχει λουράκι ή κρίκο, δέστε το σε ένα σταθερό σημείο για ασφάλεια.

4. Η φόρτιση θέλει απόσταση από το νερό

Ποτέ μην φορτίζετε το ηχείο ενώ βρίσκεται κοντά σε νερό ή με βρεγμένα χέρια. Το καλώδιο USB και η θύρα φόρτισης είναι ευάλωτα στην υγρασία. Ακόμα και αν το ηχείο είναι

IP67, η φόρτιση γίνεται μέσω μιας ανοιχτής θύρας που δεν προστατεύεται. Φορτίστε το σε στεγνό χώρο και αποσυνδέστε το πριν το μεταφέρετε δίπλα στο νερό. Αν παρατηρήσετε υγρασία μέσα στη θύρα USB, στεγνώστε την με ένα πανί και αφήστε την να στεγνώσει τελείως πριν συνδέσετε το καλώδιο. Η βιασύνη μπορεί να κάψει το κύκλωμα φόρτισης.

5. Η άμμος και η σκόνη είναι εξίσου επικίνδυνες

Στην παραλία, η άμμος μπαίνει παντού: στις γρίλιες των ηχείων, στα κουμπιά, στη θύρα φόρτισης. Η άμμος λειτουργεί σαν λειαντικό και φθείρει τα πλαστικά μέρη, ενώ μπορεί να μπλοκάρει τα κουμπιά. Ένα ηχείο με βαθμό IP που περιλαμβάνει προστασία από σκόνη (π.χ. IP6x) είναι προτιμότερο. Μετά από χρήση στην άμμο, τινάξτε ελαφρά το ηχείο και καθαρίστε το με ένα μαλακό πινέλο. Μην το πλένετε με νερό αν δεν είναι σχεδιασμένο για αυτό.

6. Η μπαταρία λιθίου και η θερμοκρασία

Οι μπαταρίες λιθίου δεν αντέχουν την υπερβολική ζέστη. Στην παραλία ή στο μπαλκόνι, το ηχείο μπορεί να εκτεθεί σε θερμοκρασίες άνω των 40-50 βαθμών, κάτι που μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης. Αν το ηχείο μείνει στον ήλιο για ώρες, η μπαταρία μπορεί να διογκωθεί ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, να αναφλεγεί. Φυλάξτε το στη σκιά και μην το αφήνετε στο αυτοκίνητο. Η υγρασία από το νερό, σε συνδυασμό με τη ζέστη, δημιουργεί συνθήκες διάβρωσης στις επαφές της μπαταρίας.

7. Η σύζευξη Bluetooth και η εμβέλεια δοκιμάζονται στο νερό

Η απόσταση ανάμεσα στο κινητό σας και το ηχείο αυξάνεται όταν βρίσκεστε μέσα στο νερό. Το σώμα σας απορροφά μέρος του σήματος, και η υγρασία στον αέρα μπορεί να εξασθενίσει την εμβέλεια. Πριν βάλετε το ηχείο δίπλα στην πισίνα, ελέγξτε ότι η σύζευξη Bluetooth είναι σταθερή σε απόσταση 10-15 μέτρων χωρίς εμπόδια. Αν το σήμα διακόπτεται, μετακινήστε το ηχείο πιο κοντά ή χρησιμοποιήστε ένα μοντέλο με μεγαλύτερη εμβέλεια. Μην περιμένετε να χάσετε τη μουσική ενώ κολυμπάτε.

Ο φορητός ήχος με προστασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά πρακτική αναγκαιότητα όταν το νερό είναι κοντά. Κάθε φορά που στήνετε το ηχείο δίπλα σε πισίνα, θάλασσα ή ακόμα και σε ένα υγρό μπάνιο, η προσοχή στις λεπτομέρειες κάνει τη διαφορά. Οι μικρές συνήθειες - όπως το κλείσιμο των καπακιών, η αποφυγή φόρτισης στο νερό και η σταθερή επιφάνεια - προστατεύουν την επένδυσή σας.

Η αγορά ενός φορητού ηχείου με δυνατότητα φόρτισης USB είναι μόνο η αρχή. Η σωστή χρήση του, με γνώση των ορίων της στεγανότητας και της μπαταρίας λιθίου, εξασφαλίζει

ότι η μουσική θα συνεχίζεται χωρίς απρόοπτα. Ο φορητός ήχος με προστασία απαιτεί λίγη περισσότερη φροντίδα, αλλά ανταμείβει με μακροχρόνια απόδοση. Την επόμενη φορά που θα ετοιμαστείτε για μπάνιο, αφιερώστε δύο λεπτά για να ελέγξετε αυτά τα σημεία. Η μουσική σας αξίζει μια ασφαλή βάση.